

Sehr geehrter EDNA-Kunde,

um Ihnen das Backen unserer Produkte noch komfortabler zu gestalten, haben wir diesen UNOX-Backofen bereits auf die von uns gelieferten Backwaren vorprogrammiert.

Sie haben nun **15 Grundprogramme** zur Verfügung:

- (1) **Mini Brötchen vorgebacken**
- (2) **Standard Brötchen vorgebacken**
- (3) **Baguette vorgebacken**
- (4) **Laugen minis**
- (5) **Brezel**
- (6) **Plunder Gebäck mini**
- (7) **Plunder Gebäck groß**
- (8) **Gemüse Mexico**
- (9) **Blätterteig mini**
- (10) **Blätterteig groß**
- (11) **Croissant mini**
- (12) **Croissant groß**
- (13) **Bakeup Croissant**
- (14) **Snacks vorgebacken**
- (15) **5 Minuten**

Details zu den einzelnen Backprogrammen finden Sie auf den Folgeseiten.

Wichtig:

Verstehen Sie unsere Programme lediglich als eine „**Grundprogrammierung**“.

Diese können Sie selbstverständlich aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Vorlieben individuell und je nach Wunsch verändern. Selbstverständlich können Sie auch weitere Programme anlegen (es sind bis zu 99 Programmplätze vorhanden).

Bitte lassen Sie Ihre Backwaren vor allem bei den ersten Backvorgängen nicht unbeaufsichtigt, sondern prüfen Sie das Backergebnis von Zeit zu Zeit. Eventuell müssen Sie die Backwaren nachbacken oder die Backzeit verkürzen.

Alle Programme sind individuell von Ihnen veränderbar.

Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg beim Backen! Ihr
EDNA-Team

PS. Sollten Sie Unterstützung beim Backen benötigen stehen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiter gerne mit Rat und Tat zur Seite. Rufen Sie unsere gebührenfreie Service-Hotline an und vereinbaren Sie gegebenenfalls gleich einen Termin:

Deutschland 0 800 / 403 5 303

Österreich 0 8 00 / 20 20 84

**Backprogramme für die Bakerlux Shop Pro Geräte
Elena und Rosella**

Folgende Programme wurden in Ihrem Ofen bereits vorprogrammiert. Diese können Sie individuell verändern sowie weitere Programme eingeben. Aufgrund von Spannungsschwankungen, verschiedenen Auftauzeiten sowie der Abnutzung des Ofens über die Zeit hinweg kann es zu unterschiedlichen Backergebnissen kommen. Wir übernehmen keine Haftung!

Stand Juni 2017

Programm 1: Mini Brötchen vorgebacken

Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	200°C		
1	1	180°C	20%
2	10	170°C	

Programm 2: Standard Brötchen, vorgebacken

Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	210°C		
1	1	170°C	20%
2	14	170°C	

Programm 3: Baguette vorgebacken

Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	220°C		
1	1	190°C	40%
2	13	190°C	

Programm 4: Laugen-Gebäck Mini

Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	180°C		
1	12	160°C	

Programm 5: Laugenbrezel			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	180°C		
1	15	160°C	

Programm 6: Plunder Gebäck mini			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	190°C		
1	1	170°C	40%
2	13	170°C	

Programm 7: Plunder Gebäck groß			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	200°C		
1	1	170°C	40%
2	15	170°C	

Programm 8: Gemüse Mexico			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	200°C		
1	1	170°C	40%
2	17	170°C	

Programm 9: Blätterteig mini			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	220°C		
1	1	190°C	40%
2	9	200°C	

Programm 10: Blätterteig groß			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	220°C		
1	1	200°C	80%
2	19	200°C	

Programm 11: Croissant mini			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	190°C		
1	12	165°C	

Programm 12: Croissant groß			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	200°C		
1	16	170°C	

Programm 13: Bake up Croissant			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	190°C		
1	19	165°C	

Programm 14: vorgebackene Snacks			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	210°C		
1	9	170°C	

Programm 15: 5 Minuten			
Backschritt	Zeit in Minuten	Temperatur	Dampfzugabe
Vorheizen	200°C		
1	1	175°C	40%
2	4	180°C	